

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI CAPPUCCINO

Spis treści	
Ważne wskazówki	2
Bezpieczeństwo	2
Stanowisko pracy drukarki	4
Uruchomienie urządzenia	5
Użytkowanie zgodne z przepisami	5
Rozpakowanie	5
Zakres dostawy	6
Obsługa i działanie	7
Przed pierwszym użyciem	7
Drukowanie wzorów	8
Czyszczenie i konserwacja	8
Umieszczanie/Wymiana wkładu barwiącego	8
Czyszczenie	9
Wskazówki ogólne	9
Utylizacja	9
Deklaracja zgodności	9
Serwis i gwarancja	9
Komunikaty o błędach	10
Dane techniczne	10

Ważne wskazówki

Bezpieczeństwo

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych oraz mentalnych, jak również z ograniczoną widzą i doświadczeniem, o ile są pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz w zakresie istniejących zagrożeń.
- Czyszczenie i konserwacja dokonywana przez użytkownika może być przeprowadzana przez dzieci powyżej 8 roku życia, jedynie pod nadzorem osób dorosłych.
- Należy obserwować zachowanie dzieci, aby uniemożliwić im zabawy z użyciem maszyny.
- W trakcie pracy drukarki należy obserwować postęp prac i nie odchodzić.
- Należy usunąć wszelkie elementy plastikowe i foliowe. Podczas zabawy istnieje przez dzieci istnieje ryzyko zadławienia.
- Jeśli na urządzeniu, kablu bądź wtyczce widoczne są uszkodzenia nie wolno użytkować drukarki. Również w przypadku komunikatu o usterce lub upadku urządzenia na podłogę nie wolno go użytkować.
- Nie należy zdejmować pokrywy urządzenia samowolnie. Nie wolno przeprowadzać napraw na własną rękę!
- Nie należy nic zmieniać w drukarce. Przebudowa bądź zmiana wpływa ujemnie na bezpieczeństwo produktu. Niefachowe ingerencje, naprawy w znacznej mierze wpływają na bezpieczeństwo użytkownika urządzenia.
- Nie należy zanurzać elektrycznych elementów w wodzi i innych płynach. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Urządzenie należy odłączyć od źródła prądu zawsze kiedy ma być ona przeniesione w inne miejsce, czyszczone bądź jeśli pojawią się zakłócenia w pracy, np. nienaturalny hałas.
- Dane przyłączeniowe (napięcie, natężenie, częstotliwość) opisane na tabliczce znamionowej urządzenia muszą zgadzać się z dostępnymi na stanowisku pracy maszyny.
- Urządzenie musi pracować podłączone do gniazdka z przewodem ochronnym.
- Gniazdo musi być zabezpieczone co najmniej 10-cio amperowym bezpiecznikiem.
- Nie należy odłączać wtyczki od gniazda ciągnąc za kabel, ale za samą wtyczkę. Nie należy robić tego mokrymi rękoma.

Stanowisko pracy drukarki

- Urządzenie ustawić poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie ustawić wewnątrz pomieszczenia na stabilnym, suchym i równym podłożu.
- Elektryczne części urządzenia należy trzymać z dala od wilgoci, otwartego ognia oraz wysokich temperatur.
- Kabel przyłączeniowy nie może leżeć przy ostrych krawędziach, nie może być też napięty, złamany, przygnieciony, ani mieć kontaktu z gorącą powierzchnią.
- Nie wolno przykrywać urządzenia podczas pracy
- Należy zapewnić łatwy, bezpośredni dostęp do gniazda przyłączeniowego, aby w razie zakłóceń pracy maszyny móc ją szybko odłączyć od źródła prądu.

Uruchomienie urządzenia

Użytkowanie zgodne z przepisami

Urządzenie służy do drukowania motywów na piance wszelkich napoi kawowych, jednakże jedynie do użytku w gastronomii. W celu uniknięcia zagrożeń proszę stosować się do zawartych w instrukcji wskazówek. W przeciwnym wypadku wygasa prawo do gwarancji na działanie urządzenia.

Wskazówka: Wkłady do drukarki zawierają jadalny atrament w związku z czym nadają się do konsumpcji.

Rozpakowanie

1. Proszę wyjąć z opakowania zewnętrzne urządzenie, elementy dodatkowe oraz instrukcję obsługi.
2. Proszę usunąć wszystkie elementy opakowań, folii ochronnych, poza tabliczką znamionową.
3. Proszę sprawdzić kompletność przewodów.
4. Na podstawie załączonej instrukcji obsługi proszę zapoznać się z funkcjonowaniem i możliwościami pracy maszyny.

Zakres dostawy

Szkic maszyny

1. Pokrywa barwnego wkładu
2. Światło operacyjne
3. Powierzchnia dla filiżanek
4. Ekran dotykowy, podnoszony

Widok z tyłu:

5. Przegródka na wkład barwny
6. Włącznik/wyłącznik
7. Zasilanie
8. Instrukcja obsługi (bez zdjęć)

Obsługa i działanie

Przed pierwszym użyciem

1. Otworzyć pokrywę przegródki na wkład barwiący.

Szkic z punktami A i B

2. Usunąć bolce ochronne (ochrona w trakcie transportu) – poz. A.
3. Wkręcić bolce ochronny w poz. B (przechowanie).
4. Podłączyć wtyczkę do gniazda.
5. Włożyć wkład barwiący (patrz punkt „Umieszczanie/wymiana tonera”)

Wskazówka: zdjęcia do wydruku mogą być przesłane do drukarki używając adresu URL lub też poprzez kod QR-Code.

Adres URL:

Ważne: Zamierzając przetransportowanie maszyny na inne miejsce należy wykręcić bolce zabezpieczający z pozycji B i wkręcić w pozycji C.

Szkic z punktem C

Drukowanie wzorów

1. Przygotować napój kawowy, np. cappuccino.
2. Postawić filiżankę z cappuccino w centralnym miejscu na półeczce urządzenia.
3. Włączyć urządzenie przyciskiem włącznika.
4. Załadować wzór poprzez zeskanowanie kodu QR lub przez adres URL, np. z własnego telefonu komórkowego.
5. Wprowadzony obraz pojawi się na ekranie maszyny. To może chwilę potrwać.
6. Wybrać wzór, zwracając uwagę na wielkość filiżanki, jasność wzoru i kontrast.
7. Wydrukować wzór na pianie napoju.

Czyszczenie i konserwacja

Umieszczanie/Wymiana wkładu barwiącego

Każdy wkład barwny wystarcza na wydrukowanie około 500 wzorów na pianie. Aby wymienić wkład należy kierować się następującymi wskazówkami:

Odsunąć zabezpieczenie i wyjąć wkład.

Włożyć nowy wkład i zasunąć pokrywę.

Zdjęcie

zdjęcie

Czyszczenie

Czyszczenie maszyny nie wymaga dużych nakładów pracy. Należy przetrzeć wilgotną i miękką ściereczką całą maszynę na koniec dnia pracy.

Wskazówki ogólne

Utylizacja

W obrębie Unii Europejskiej nie wolno utylizować urządzenia wyrzucając go do normalnego pojemnika odpadów domowych. Proszę zwrócić się do lokalnych punktów, które profesjonalnie zajmują się utylizacją odpadów. Opakowania wytworzone są z materiałów podlegających recydingowi, dlatego należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma UNIMAT GmbH deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z wymaganiami i przepisami obowiązujących wytycznych 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG i 2011/65/EU.

Serwis i gwarancja

Firma UNIMAT GmbH przejmuje dodatkowo, poza obowiązującymi przepisami dot. warunków gwarancyjnych, 6cioletnią gwarancję, pod warunkiem właściwego używania urządzenia.

Gwarancja obejmuje funkcjonowanie maszyny - wszelkie możliwe do sprawdzenia usterki i braki związane z użytkowaniem właściwych materiałów, jak również wady fabryczne urządzenia. W przypadku składania reklamacji proszę niezwłocznie zgłosić się do Państwa dostawcy. Po sprawdzeniu urządzenia i po stwierdzeniu uprawnionego roszczenia dokonujemy bezpłatnej naprawy lub wymiany maszyny na nową w określonym w gwarancji terminie.

Z zakresu gwarancji wyłączone są szkody powstałe wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, wadliwego zastosowania, niewłaściwej konserwacji, niestosowania się do zapisów instrukcji obsługi, jak również podjęte działania własne, tj. zmiany w urządzeniu i naprawy na własną rękę.

Komunikaty o błędach

Komunikat	Przyczyna	Usuwanie usterki
Drukowanie się nie powiodło	Barwnik nie przedostaje się. Wkład barwiący jest źle włożony.	Zatrzymać drukowanie, wyjąć wkład barwiący, delikatnie wytrzeć miękką chusteczką umyć głowicę natryskową, aż pojawi się barwnik. Włożyć wkład barwiący zgodnie z instrukcją.
Wydruk nie jest wycentrowany na powierzchni piany.	Filizanka nie jest ustawiona we właściwym miejscu, tj. centralnie na podstawie.	Postawić filiżankę centralnie na podstawie.
Nietypowy dźwięk podczas drukowania.	Wyłączyć urządzenie i odłączyć od źródła prądu.	Skontaktować się z dostawcą.

Dane techniczne

Model	Drukarka Cappuccino
Typ, numer	
Wymiary (dł x szer x wys)	340 x 270 x 410mm
Moc	200 W
Napięcie	220 - 240 V~
Częstotliwość	50/60 Hz
Wysokość filiżanek	5-18 cm
Średnica druku	4-10 cm