

Regeneracja odwapniacza (co 2 tygodnie)

Odwapniacz do ekspresów kolbowych

Regenerację odwapniacza należy bezwzględnie wykonywać co 2 tygodnie. Nie przestrzeganie tego prowadzi do awarii maszyny powodowanej całkowitym zakamienianiem przewodów, zaworów, przepływomierza, pompy itd.

Awarie te nie są objęte gwarancją a ich usunięcie wymaga kosztownej i czasochłonnej naprawy w warsztacie serwisowym.



- Układ normalnej pracy odwapniacza.



- Podstawić pojemniki pod obydwie rurki.
- Przeszawić obydwie dźwignie z lewa na prawo.



- Zdjąć wieczko przez odkręcenie pokrętki.
- Oczyszczyć uszczelnienie na wieczku pod bieżącą ciepłą wodą i wytrzeć.



- Wsypać odpowiednią ilość specjalnej soli (f-my Darboven Poland).

Ilość soli:

Odwapniacz 8L	1 kg
Odwapniacz 12L	1.5 kg



- Nałożyć wieczko i zakręcić pokrętko.



- Przeszawić dźwignię z prawej na lewą stronę. Przez rurkę wypływać będzie słona woda przez ok. 60 min.



- Sprawdzić czy wypływająca woda nie jest słona. Jeśli jest słona należy jeszcze poczekać kilka minut.



- Przeszawić dźwignię z prawej na lewą stronę.



- Układ normalnej pracy odwapniacza.