

Czyszczenie codzienne SIENA

CZYSZCZENIE CODZIENNE NALEŻY WYKONAĆ PO PRACY (PO ZROBIENIU OSTATNIEJ KAWY)



- Wyłączyć maszynę przyciskiem w pozycję Stand-By.



- Otworzyć drzwiczki na bocznej ścianie.



- Nacisnąć dźwignię (oznaczoną PRESS) i wysunąć podstawę z agregatem.



- Wyjąć agregat.



- Wyjąć plastikową podstawkę z resztkami kawy.



- Usunąć resztki kawy z komory agregatu przy użyciu odkurzacza.
- Włożyć plastikową podstawkę.



- Oczyścić pędzlem cały agregat.



- Opłukać cały agregat wodą. W czasie płukania obracać kluczem w lewo i prawo do oporu.
- Agregat zostawić do całkowitego wyschnięcia (na całą noc).



- Zdjąć spieniacz (najpierw odkręcić nakrętkę spieniacza).
- Rozłożyć spieniacz na części i zanurzyć części **na całą noc** w roztworze.
Skład roztworu:
Odkazacz: 25 ml
Woda: 250 ml



- Opłukać części spieniaczy pod bieżącą wodą.
- Złożyć spieniacz (kolejność wkładania tulejek: najpierw - miękka, następnie - twarda).
- Założyć spieniacz na rurkę (górną część nakrętki powinna być poniżej ok. 3 mm zagięcia na rurce wody).



- Włożyć wyschnięty agregat.



- Wsunąć podstawę z agregatem.
- Zamknąć drzwiczki.