

Odkamienianie SCHAERER COFFEE CLUB



Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny. Czynności konserwacyjne – odkamienianie mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel.



Podczas automatycznego programu odkamieniania nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju. Niebezpieczeństwo poparzenia!



Dopilnować, aby nikt nigdy nie pił płynu do odkamieniania. Należy zapoznać się z informacjami na temat środka, który będzie używany do usuwania kamienia (karta charakterystyki środka niebezpiecznego).

Odkamienianie z użyciem płynu odkamieniającego należy przeprowadzić, gdy pojawi się informacja o konieczności usuwania kamienia w ekspresie.

URUCHOMIENIE PROGRAMU ODKAMIENIANIA:

1

Do usuwania kamienia będą potrzebne:

- 2 butelki płynnego środka do usuwania kamienia (po 0,75 litra)
- Pojemnik o pojemności 5 litrów

UWAGA: Stosowanie innych środków do usuwania kamienia niż te, które są rekomendowane przez J.J. Darboven Poland, może doprowadzić uszkodzenia ekspresu do kawy.



- Upewnić się czy wszystkie elementy ekspresu są zamontowane.
- Napełnić zbiornik wody do pełna i wsunąć do ekspresu.
- Nacisnąć ekran w górnym lewym rogu (patrz rysunek) (symbol trzech poziomych kresek może być ukryty)
- Nacisnąć „**Pielegnacja**” następnie przesunąć listę do samego dołu i nacisnąć „**Odwapnianie**”
- Postępować zgodnie z instrukcjami programu odkamieniania.

3



- Jeżeli ekspres nie jest podłączony do stałego odprowadzenia ścieków należy postawić pod wylewkę kawy pusty pojemnik **1** o pojemności min 5L
- Gdy podczas programu odkamieniania pojawi się informacja o podłączeniu przewodu mleka do wylewki gorącej wody należy:
 - jeżeli podczas normalnej pracy nie jest używany biały adapter Click&Clean należy go podłączyć do wężyka mleka
 - podłączyć wężyk mleka z adapterem **2** Click&Clean w wskazane miejsce.

- Gdy podczas programu odkamieniania pojawi się informacja o napełnieniu zbiornika na wodę 2 butelkami płynnego odkamieniacza należy uzupełnić pojemnik na wodę w właściwych proporcjach tj:
2 butelki odkamieniacza 2x0,75L
1 butelka zimnej wody 0,75L